

Wie kann ich eine kostenlose 16-Knoten-Lizenz für Industrial HiVision abrufen?

- 2023-06-22 - Industrial HiVision

Sie müssen sich unter <https://hivision.de/license/> für die 16 Knoten kostenlos registrieren. Sie benötigen Ihren Hardware Schlüssel, um eine gültige Lizenz zu generieren. Der Hardware Schlüssel kann über die Benutzeroberfläche von Industrial HiVision abgerufen werden: "Hilfe -> Über -> Lizenz"